

АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА НА ТЕРРИТОРИЮ ЖК «ИНСТИТУТСКИЙ, 16»

Распашные ворота:

1. Для считывания метки и открытия распашных ворот необходимо остановиться перед воротами за 1-1,5 м. В данной зоне вмонтирована магнитная петля, которая активирует считыватель. При считывании BLE-метки ворота начнут открываться.
2. После полного открытия распашных ворот можно начать движение.
3. После полного открытия на проезд есть 13 секунд, после чего ворота начнут закрываться.

Если распашные ворота не открылись:

1. Убедитесь, что выполнен пункт 1 – машина находится в зоне магнитной петли, BLE-метка находится в прямой видимости от вызывной панели, расположенной слева от распашных ворот.
2. Нажмите на кнопку BLE-метки и проверьте свечение индикатора, он должен быть зеленый. При красном свечении замените батарейку в метке (CR2032).
3. Свяжитесь с сотрудником охраны по номеру телефона или через вызывную панель, расположенную слева от ворот, после полного открытия ворот начните движение.

Категорически запрещено:

1. Начинать движение через створ ворот, когда они начинают закрываться.
2. Продолжительное время стоять в створе ворот или в районе искусственной неровности.
3. Двигаться со скоростью более 5км/ч, так как при большей скорости автоматика не успевает реагировать на внештатные ситуации.

АЛГОРИТМ ВЫЕЗДА С ТЕРРИТОРИИ ЖК «ИНСТИТУТСКИЙ, 16»

Распашные ворота:

1. Для считывания метки и открытия распашных ворот необходимо остановиться перед искусственной неровностью, не переезжая ее. В данной зоне вмонтирована магнитная петля, которая активирует считыватель. При считывании BLE-метки, ворота начнут открываться.
2. Дождаться полного открытия ворот и начать движение на скорости не более 5 км/ч.
3. Ворота начнут закрываться автоматически через 13 секунд после открытия.
4. Если перед вами выехал автомобиль и ворота открыты, необходимо остановиться перед искусственной неровностью и нажать на BLE-метку для 100% подачи сигнала на считыватель и начать движение.

Категорически запрещено:

1. Начинать движение через створ ворот, когда они начинают закрываться.
2. Продолжительное время стоять в створе ворот или в районе искусственной неровности.
3. Двигаться со скоростью более 5км/ч, так как при большей скорости автоматика не успевает реагировать на внештатные ситуации.

АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА В ПАРКИНГ ЖК «ИНСТИТУТСКИЙ, 16»

Шлагбаум:

1. Для проезда необходимо остановиться перед искусственной неровностью, не переезжая ее. В данной зоне вмонтирована магнитная петля, которая активирует считыватель. При считывании BLE-метки ворота начнут открываться, после чего загорится зеленый сигнал светофора и откроется шлагбаум.
2. Начать движение только после полного открытия шлагбаума и зеленого сигнала светофора.
3. Шлагбаум закроется автоматически сразу после проезда автомобиля.

Ворота:

1. При подъезде к воротам снизить скорость автомобиля до 5 км/ч и двигаться с данной скоростью по паркингу в целях недопущения ДТП.
2. Ворота закроются автоматически через 40 секунд после открытия шлагбаума.

Категорически запрещено:

1. Начинать движение через створ ворот, когда они начинают закрываться.
2. Продолжительное время стоять в створе ворот или в районе искусственной неровности.
3. Двигаться со скоростью более 5км/ч, так как при большей скорости автоматика не успевает реагировать на внештатные ситуации.

АЛГОРИТМ ВЫЕЗДА ИЗ ПАРКИНГА ЖК «ИНСТИТУТСКИЙ, 16»

Ворота:

1. Подъехать к воротам, остановиться перед искусственной неровностью, чтобы считыватель считал BLE-метку.
2. Дождаться полного открытия ворот и разрешающего зеленого сигнала светофора, после чего начать движение.
3. При подъезде к шлагбауму обеспечить скорость не более 5 км/ч.
4. Шлагбаум закроется автоматически сразу после проезда автомобиля.

Категорически запрещено:

1. Попытаться проехать сразу за въезжающим автомобилем, необходимо остановиться перед искусственной неровностью и убедиться, что ворота не закрываются и горит зеленый сигнал светофора, после чего начать движение.
2. Проезжать на красный сигнал светофора.
3. Продолжительное время стоять в створе ворот.

BLE-МЕТКА

1. Для лучшего считывания BLE-метки в автомобиле рекомендуется располагать ее у лобового стекла.
2. BLE-метка может работать как в режиме «Свободные руки», так и как пульт, для этого необходимо нажать на кнопку BLE-метки.
3. Для увеличения срока действия батарейки в BLE-метке **не рекомендуется оставлять ее в автомобиле**, особенно в зимний период. При непосредственной близости считывателя и метки, они постоянно обмениваются информацией, что быстро сажает батарейку.
4. Если при нажатии на BLE-метку отсутствует индикация или загорается красным, необходимо **поменять батарейку**. Для этого необходимо раскрыть метку как «ракушку» в месте для крепления к кольцу для ключей, вынуть старую батарейку и вставить новую **CR2032**. Рекомендуется покупать недорогие батарейки (например, Duracell выходят из строя намного быстрее). При соблюдении всех правил батарейки хватает от 4 до 6 месяцев.