

# ПРОХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ЖК «МОСКОВСКИЙ, 65»

## Калитки:

Для считывания метки подойдите к вызывной панели. В вызывную панель встроен датчик движения, который активирует считыватель. При считывании BLE-метки электромагнитный замок разблокируется.

## Если калитка не открылась:

1. Нажмите на кнопку BLE-метки и проверьте свечение индикатора, он должен быть зеленый. При красном свечении или отсутствии индикации, замените батарейку в метке (CR2032).
2. Если батарейка села, свяжитесь с сотрудником охраны через вызывную панель или по телефону.

## Категорически запрещено:

1. Дергать калитку со всей силы, это может привести к выходу из строя.
2. На долгое время оставлять калитку в открытом положении, это может привести к нахождению на территории посторонних лиц.
3. Царапать, бить или применять механическое воздействие на вызывную панель.

# ПРОХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ЖК «МОСКОВСКИЙ, 65»

## Двери парадных, мусоросборных камер, кладовых и паркинга:

Для считывания метки подойдите к двери. Над дверью установлен радар, который считывает движение. При определении движения засветится зеленый сигнал и активируется считыватель. Он отправит bluetooth-сигнал на BLE-метку, а электромагнитный замок разблокируется.

### Если дверь не открылась:

1. Обратите внимание на радар над дверью: он мог не увидеть вас. Если вы стояли долгое время перед дверью без движения, то по этой причине мог не сработать радар.
2. Во время свечения радара красным, нажмите на кнопку BLE-метки. Она работает не только в режиме «свободные руки», но и как пульт.
3. Если вы остались заблокированы внутри помещения без кнопки выхода, нажмите на зеленую кнопку аварийного выхода над дверьми. Пожалуйста, после этого сообщите охране о случившемся.

### Категорически запрещено:

1. Дергать дверь со всей силы, это может привести к выходу из строя и повреждениям.
2. Наклеивать, наматывать на электромагнитные замки посторонние предметы.

# АЛГОРИТМ ВЪЕЗДА В ПАРКИНГ ЖК «МОСКОВСКИЙ, 65»

## Ворота:

1. При подъезде к воротам остановиться перед искусственной неровностью.
2. В зоне перед искусственной неровностью вмонтирована магнитная петля, которая активирует считыватель. Он находится в вызывной панели слева от въезда/выезда.
3. Для лучшего считывания, BLE-метка должна находиться в зоне прямой видимости от считывателя.
4. При разрешающем зеленом сигнале светофора, необходимо проехать в паркинг на скорости не более 5 км/ч.
5. Ворота закроются автоматически сразу после проезда автомобиля через ворота.

## Категорически запрещено:

1. Пытаться проехать сразу за въезжающим автомобилем, необходимо остановиться перед искусственной неровностью и убедиться, что ворота не закрываются и горит зеленый сигнал светофора, после чего начать движение на скорости не более 5 км/ч.
2. Проезжать на красный сигнал светофора.
3. Продолжительное время стоять в створе ворот.
4. Двигаться через ворота и по паркингу со скоростью более 5 км/ч.

# АЛГОРИТМ ВЫЕЗДА ИЗ ПАРКИНГА ЖК «МОСКОВСКИЙ, 65»

## Ворота:

1. Подъехать к подъему на рампу и остановиться так, чтобы водительское окно располагалось напротив вызывной панели.
2. Дождаться разрешающего зеленого сигнала светофора и начать движение.
3. При подъезде к воротам обеспечить скорость не более 5 км/ч.
4. Ворота закроются автоматически через 40 секунд после их открытия.

## Категорически запрещено:

1. Попытаться проехать сразу за въезжающим автомобилем, необходимо остановиться перед искусственной неровностью и убедиться, что ворота не закрываются и горит зеленый сигнал светофора, после чего начать движение.
2. Проезжать на красный сигнал светофора.
3. Продолжительное время стоять в створе ворот.
4. Двигаться со скоростью более 5 км/ч.
5. Открывать/закрывать ворота самостоятельно с блока управления воротами.

# BLE-МЕТКА

1. Для **лучшего считывания** BLE-метки в автомобиле рекомендуется располагать ее **у лобового стекла**.
2. BLE-метка может работать как в режиме «Свободные руки», так и как пульт, для этого необходимо нажать на кнопку BLE-метки.
3. Для увеличения срока действия батарейки в BLE-метке **не рекомендуется оставлять ее в автомобиле**, особенно в зимний период. При непосредственной близости считывателя и метки, они постоянно обмениваются информацией, что быстро сажает батарейку.
4. Если при нажатии на BLE-метку отсутствует индикация или загорается красным, необходимо **поменять батарейку**. Для этого необходимо раскрыть метку как «ракушку» в месте для крепления к кольцу для ключей, вынуть старую батарейку и вставить новую **CR2032**. Рекомендуется покупать недорогие батарейки (например, Duracell выходят из строя намного быстрее). При соблюдении всех правил батарейки хватает от **4 до 6 месяцев**.